

# Acessórios dos rádios móveis **EM200 / EM400**



*Crie um sistema personalizado de comunicação com a nossa ampla variedade de acessórios.*

## Aperte para Falar

**HMN3413**

*Microfone de mão compacto*



**RMN5029**

*Microfone com teclado aperfeiçoado*



**HMN1035**

*Microfone de mão*



**AAREX4617**

*Fones estilo telefone*



## Mantenha as mãos livres

**AARMN4027**

*Microfone para viseira*



**RLN4856**

*Interruptor de pé com PTT*



**RLN4857**

*Botão com PTT*



**RLN4858**

*Montagem tipo pescoço de ganso com PTT*



**RLN4836\_R**

*Interruptor de pé*



# Acessórios dos rádios móveis **EM200 / EM400**

## Os rádios **EM200** e **EM400** são transformados facilmente em uma estação base de mesa

**RMN5068**

Microfone de mesa

**RLN5391**

Bandeja de mesa sem alto-falante

**HPN4003**

Cabo e fonte de alimentação (Modelos de 1-25 Watts)

**HPN4007**

Cabo e fonte de alimentação (Modelos de 25-60 Watts)

Nota: É preciso usar a antena adequada e um cabo coaxial de baixa perda para ter uma solução de mesa completa



Botão programável 1

Botão programável 2

Botão programável 3

Botão programável 4



**Nada é melhor que os acessórios originais da Motorola**



**MOTOROLA**

[motorola.com/radiosolutions](http://motorola.com/radiosolutions)

MOTOROLA e o logotipo estilizado M são marcas registradas com o órgão de Patentes e Marcas dos EUA. Todos os demais nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Motorola, 2008. Todos os direitos reservados. LP-EM200\_400\_MOB\_ACCYS-FLY